

ROBOD

KATEGORIA II

Instrukcja użytkowania, przechowania
i konserwacji rękawic ochronnych**ATOLL®**

PL

**Zastosowanie:**

Rękawice ochronne model: ATOLL® zapewniają ochronę dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi (odporność na ścieranie: poziom 4, odporność na przecięcie: poziom 1, wytrzymałość na rozdieranie: poziom 2, odporność na przekłucie: poziom 1). Przeznaczone są do prac wykonywanych w środowisku wilgotnym oraz lekko zaolejonym wymagających dobrej chwytności oraz precyzji.

Rękawice ochronne model: ATOLL® zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.robod.pl/ce

Objaśnienie oznaczeń:

					
1	2	3	4	5	6
1. Nazwa producenta.	4. Data produkcji: miesiąc/rok				
2. Oznaczenie rękawic.	5. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.				
3. Rozmiary rękawic: 6, 7, 8, 9, 10, 11.	6. Rękawice są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.				

Rękawice przebadane zostały zgodnie z wymaganiami norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020/A1:2024, EN 388:2016+A1:2018

EN 388:2016



a b c d e

Rodzaj ochrony	Poziom skuteczności
a - Odporność na ścieranie (0-4)	4
b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)	1
c - Wytrzymałość na rozdieranie (0-4)	2
d - Odporność na przekłucie (0-4)	1
e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)	X

Znak X - Badanie nie zostało wykonane - Metoda badania nie jest odpowiednia dla danego materiału
Prezentowane w tabeli poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawic.

ROBOD

KATEGORIA II

Instrukcja użytkowania, przechowania
i konserwacji rękawic ochronnych**ATOLL®**

PL

**Utylizacja:**

Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Czyszczenie i konserwacja:

Rękawic nie należy prać. Zabrudzone rękawice należy oczyścić wilgotną szmatką lub miękką szczotką i pozostawić w przewiewnym miejscu w celu wyschnięcia.

Transport i przechowanie:

Rękawice należy przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się przechowywanie rękawic nie dłużej niż 3 lata od daty zakupu.

UWAGA:

① Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.

① Zaleca się każdorazowo przed użyciem dokonanie oględzin rękawic, czy nie zostały uszkodzone. Rękawice uszkodzone (przetarcia, rozdarcia, ewentualnie rozprucia itp.) powinny zostać niezwłocznie wycofane z użytkowania.

① W materiałach użytych do produkcji rękawic ochronnych model: ATOLL® nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawice i skonsultować się z lekarzem.

① Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.

① Ochrona ograniczona do części ręki.

① Rękawice zapewniają ochronę jedynie przed zagrożeniami wskazanymi w niniejszej instrukcji użytkowania.

① W przypadku materiałów tępiących ostrze podczas badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016 pkt. 6.2 „Coupe Test”), wyniki badań są orientacyjne, natomiast wynik badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016, pkt. 6.3, „TDM”) jest wynikiem referencyjnym.

① Lista substancji alergennych mogących występować w rękawicy, dostępna jest na żądanie u producenta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z producentem:

ROBOD SA
83-050 Bąkowo, Polska
Ordynacka 12
e-mail: info.rb.pl@rubix.com
www.robod.pl

Certyfikat badania typu UE wydany został przez jednostkę notyfikowaną:
ITT CERTEX Sp. z o.o.
ul. Górnicza 30/36 91-765 Łódź
(nr 2534).