



CHEMOCHRON

Zastosowanie:

Odzież model: CHEMOCHRON (szczegółowy wykaz modeli odzieży prezentowany jest w Tabeli Nr 3) przeznaczona jest do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie potencjalnego narażenia na przypadkowe niewielkie ochłapanie ciekłymi chemikaliami (drobno rozpyloną cieczą lub rozbryzgami) o niewielkim ciśnieniu i objętości, przed którymi nie jest wymagana całkowita bariera na przenikanie cieczy (na poziomie molekularnym). Klasy ochrony przedstawione zostały w Tabeli nr 2.

Skład surowcowy: 100 % poliester.

Odzież spełnia wymagania wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz norm zharmonizowanych: EN ISO 13688:2013 i EN 13034:2005+A1:2009.

EN 13034:2005+A1:2009



1



Typ PB [6]

2



3

Objaśnienie znaków graficznych:

1) Odzież jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzeniem (UE) 2016/425.

Certyfikat badania typu UE wydany został przez jednostkę notyfikowaną: Instytut Włókiennictwa (nr 1435), 92-103 Łódź, Polska, ul. Brzezińska 5/15.

Odzież podlega procedurze określonej w zał. VII rozporządzenia (UE) 2016/425 tj. zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2) pod nadzorem jednostki notyfikowanej: Instytut Włókiennictwa (nr 1435), ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Polska.

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.robod.pl/ce

2) Odzież ochronna spełnia wymagania normy EN 13034:2005+A1:2009. Odzież przeznaczona jest do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie potencjalnego narażenia na przypadkowe niewielkie ochłapanie ciekłymi chemikaliami (drobno rozpyloną cieczą lub rozbryzgami) o niewielkim ciśnieniu i objętości, przed którymi nie jest wymagana całkowita bariera na przenikanie cieczy (na poziomie molekularnym). Typ [PB] 6 - ochrona częściowa ciała.

3) Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.

Czyszczenie i konserwacja:



1



2



3



4



5

Maksymalnie 5 cykli konserwacji

1. Maksymalna temperatura prania 60 st. C.
2. Nie stosować bielenia.
3. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej-temperatura niska. Temperatura wyjściowa maks.60 st.C
4. Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150 st.C
5. Profesjonalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F — proces normalny.

Tabela nr 1 Dostępny zakres wielkości:

	XS	S	M	MX	L	XLS	XL	XXL	XXXL
Wzrost (cm)	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	182-188	182-188	188-194	194-200
obwód klatki (cm)	92-96	96-100	100-104	112-116	104-108	96-100	108-112	112-116	116-120
Obwód pasa (cm)	84-88	88-92	92-96	104-108	96-100	88-92	100-104	104-108	108-112

Użytkowanie:

Rozmiar odzieży należy dobrać odpowiednio do sylwetki użytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dołączonej do produktu etykiecie. Bluzę ochronną model: CHEMOCHRON należy użytkować łącznie ze spodniami ochronnymi model: CHEMOCHRON (spodniami ogrodniczkami ochronnymi lub spodniami ochronnymi do pasa). Odzież powinna zawsze okrywać tułów, ramiona i nogi. Odzież należy użytkować dokładnie zapiętą. W miejscu, gdzie występuje zagrożenie nie należy rozpinać, ani zdejmować odzieży. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed użyciem odzieży należy rozważyć zastosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej zapewniających ochronę przed substancjami chemicznymi, jak np. odpowiedniego obuwia, rękawic, sprzętu ochrony dróg oddechowych, nakrycia głowy oraz okularów lub osłony twarzy itd. W przypadku zagrożenia polaniem przodu ubrania chemikaliami należy zastosować dodatkowe ochrony np. fartuch ochronny. W czasie użytkowania miejsca ochłapane chemikaliami należy bezzwłocznie spłukać strumieniem wody.

Transport i przechowanie:

Odzież należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Ubranie powinno być przechowywane w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Nie należy dopuszczać do silnych zabrudzeń Odzież powinna być regularnie czyszczona, zgodnie z zaleceniami producenta.. Odzież magazynować maksymalnie 5 lat od daty zakupu.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Tabela nr 2 Klasy ochrony:

	Klasa ochrony
Odporność na ścieranie	Klasa 6
Wytrzymałość na rozdzielanie trapezowe	Klasa 6
Wytrzymałość na rozciąganie	Klasa 6
Wytrzymałość na przekłucie	Klasa 3
Niezwilżalność przez ciecze po 5-ciu cyklach konserwacji	
30 % roztwór H ₂ SO ₄	Klasa 3
10 % roztwór NaOH	Klasa 2
O-ksylen	-
Butanol 1-ol	-
Odporność na przesiekanie cieczy po 5-ciu cyklach konserwacji	
30 % roztwór H ₂ SO ₄	Klasa 3
10 % roztwór NaOH	Klasa 3
O-ksylen	-
Butanol 1-ol	-
Wytrzymałość szwów	Klasa 5

Uwaga:

- ① Każdorazowo przed użyciem należy dokonać oględzin odzieży, czy nie została uszkodzona. Odzież uszkodzona np. rozdarcia, rozprucia, przepalenia itp. powinna zostać niezwłocznie wycofana z użytkowania lub naprawiona.
- ① W materiałach użytych do produkcji odzieży ochronnej model: CHEMOCHRON nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć odzież i skonsultować się z lekarzem.
- ① Prasowanie jest konieczne dla zachowania właściwości ochronnych odzieży.
- ① Częściowa ochrona ciała Typ PB [6] nie została zbadana wg testu dla kompletnego ubioru (pkt. 5.2 EN 13034:2005+A1:2009).
- ① Materiał łatwopalny.
- ① Odzież nie stosować w strefach zagrożonych wybuchem.
- ① Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja użytkowania znajduje zastosowanie do poniżej wskazanych modeli odzieży.

Bluza ochronna (1) model: CHEMOCHRON

Spodnie ogrodniczeki ochronne (2) model: CHEMOCHRON

Spodnie ochronne do pasa (3) model: CHEMOCHRON

*W celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony bluza ochronna (1) musi być stosowana łącznie ze spodniami ochronnymi (2 lub 3).
Tabela Nr 3.*

ROBOD S.A.
80-017 Gdańsk, Polska
Trakt św. Wojciecha 223/225
Tel. (+48) 58 321 98 20
e-mail: info@robod.pl
www.robod.pl

Certyfikat badania typu UE wydany został przez
jednostkę notyfikowaną: Instytut Włókiennictwa (nr
1435), 92-103 Łódź, Polska, ul. Brzezińska 5/15.